

LAUDMANN

LM-365



Nutzerhandbuch

Nehmen Sie sich vor der Verwendung dieser Anlage etwas Zeit, um sich mit den Funktionen dieser Universalfernbedienung vertraut zu machen.



Uživatelská příručka

Před používáním tohoto zařízení si prosím udělejte chvíli volnou k seznámení se s funkcemi tohoto univerzálního dálkového ovladače.



USER GUIDE

Please Take A Few Moments To Familiarize Yourself With The Functions Of This Universal Remote Control Before Using It.



BRUKSANVISNING

Innan du börjar använda den här anläggningen, var god och ta en ledig stund för att lära känna den här universella fjärrbetjäningens funktioner.



Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem pracy z tym urządzeniem prosimy o zaznajomienie się z funkcjami uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.



Руководство для пользователей

Прежде чем начать применять указанный прибор найдите пожалуйста свободное время для ознакомления с функциями настоящего универсального прибора для дистанционного управления.



1. Jak provést nastavení u tohoto zařízení (postup 1)

Pro daný typ / model zařízení, které si přejete nastavit, zaveďte správný kód ze seznamu kódů uvedený na str. ..., potom postupujte dle následujících kroků.

a) Zmáčkněte a podržte tlačítko **SET** a následně zmáčkněte libovolné tlačítko u zařízení, u kterého máte v úmyslu provést nastavení, tj. **TV1, TV2, VCR1, VCR2, CAB/SAT, SAT/CAB, AUX/DVD**, a to současně, dokud se nerozsvítí signálka **LED**, potom povolte obě tlačítka zároveň.

b) K danému zařízení zapište 3-číselný kód

c) Zmáčkněte tlačítko zdroje proudu POWER

Po provedení výše uvedených kroků je možno ovládat zařízení a všechny funkce. Nebude-li kód správný, opakujte postupové kroky a) b) c), při tom použijte některé jiné kódy uvedené v seznamu kódů pro dané značky / modely, a to dokud nenaleznete správný kód pro vaše zařízení.

Upozornění:

- doba mezi provedením jednotlivých kroků nesmí přesahovat 10 vteřin;
- mohou existovat i jiné kódy než je správný kód, které mohou ovládat pouze některé funkce daného zařízení. Ujistěte se, abyste zavedli správný kód, tak budete moci ovládat všechny funkce.

d) K ukončení režimu nastavování je u zařízení možno zmáčknout libovolné tlačítko.

2. Jak provést nastavení zařízení pomocí funkce rychlého vyhledání "QUICK SEARCH" (postup 2)

Nebude-li možno zavést kód ze seznamu kódů, je můžete zkusit funkcí rychlého vyhledání "QUICK SEARCH", a to provedením následných kroků.

a) zapněte ručně zařízení, u kterého zamýšlíte provést nastavení;

b) zmáčkněte a podržte tlačítko nastavení **SET** a následně zmáčkněte libovolné tlačítko u zařízení, které si přejete nastavit, tj. **TV1, TV2, VCR1, VCR2, CAB/SAT, SAT/CAB, AUX/DVD**, a to současně, dokud nedojde k rozsvícení signálky LED, potom současně povolte obě tlačítka;

- c) znovu zmáčkněte a povolte tlačítko **SET**. Dojde k zapnutí režimu rychlého vyhledání "QUICK SEARCH" a signálka LED začne blikat;
- d) na dálkovém ovládní mačkejte a povolujte opakovaně tlačítko **POWER** (maximálně 299x), a to dokud nedojde k vypnutí zařízení, u kterého provádíte nastavení;
- e) po úspěšném provedení rychlého vyhledání "QUICK SEARCH" je možno ovládat u vašeho zařízení všechny funkce dálkově. To je možno si překontrolovat nacházíte-li se stále v režimu "QUICK SEARCH", a to zmáčknutím funkčních tlačítek na dálkovém ovládní. (K překontrolování funkčních tlačítek nemačkejte tlačítko nastavení **SET** nebo přístrojová tlačítka **DEVICE** nebo tlačítko hraní **PLAY** u videorekordéru VCR & HI FI /CD/LD, a to nacházíte-li se v režimu "QUICK SEARCH", je to z toho důvodu, protože zmáčknutím těchto tlačítek dosáhnete vypnutí funkci rychlého vyhledání "QUICK SEARCH").

Poté, co jste provedli překontrolování, a jestliže u vašeho zařízení ještě stále nemohou být všechny funkce ovládný, je možno potom opakovat krok d), pokud se nacházíte stále v režimu "QUICK SEARCH", a to dokud nedosáhnete zavedení správného kódu i správného ovládní všech funkcí.

U některých zařízení nemusí být na signály na zdroj proudu příliš citlivé. Je možno použít přepínač s páčkou tak, že zmáčknete tlačítko **SET**, tím dojde ke změně směru vyhledávání a rychlému nalezení správného kódu. Směr vyhledávání je nastaven ve směru vpřed, ale je ho možno změnit zmáčknutím tlačítka nastavení SET.

- Upozornění - doba mezi jednotlivým zmáčknutím tlačítek nesmí přesahovat 30 vteřin;
- je-li zapnut režim rychlého vyhledání, je možno vyhledat konkrétní zařízení zmáčknutím přístrojových DEVICE tlačítek kontrastu. Například – viz tabulka 1.

Tabulka 1: Níže jsou uvedeny kódy přístrojů (DEVICE) v režimu nastavení nebo režimu rychlého vyhledání (QUICK SEARCH).

COLON 430

155

Název přístroje	U přístroje a v režimu rychlého vyhledání	Kódů celkem	Kódy přístroje	Rozsah kódů v režimu nastavení	Rozsah kódů v režimu rychlého vyhledání
TV	TV/CTV/TXT	299	000-268 700-729	000-681 700-729 750-754 800-883	000-268 700-729
VCR	VCR	107	269-370 750-754	000-681 700-729 750-754 800-883	269-370 750-754
SAT/CAT	Satellite /Cable	237	371-523 800-883	000-681 700-729 750-754 800-883	371-523 800-883
AUX/DVD	CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI	158	524-681	000-681 700-729 750-754 800-883	524-681

3. Jak přepnout na jiné zařízení

- Zmáčknete libovolné tlačítko, tj.. **TV1, TV2, VCR1, VCR2, CAB/SAT, SAT/CAB, AUX/DVD.** tím ukončíte režim prvního přístroje.
- K nastavení jiných přístrojů postupujte podle 1. nebo 2. ve sledu. **TV1, TV2, VCR1, VCR2, CAB/SAT, SAT/CAB, AUX/DVD.** potom je možno přístroje měnit, a to po zmáčknutí tlačítek nastavení.

4. Jak vyvolat kódový displej (3 ciferný.)

- Zmáčknete a podržte tlačítko **SET**, potom současně zmáčknete **1** a následně povolte, blikání signálky LED znamená číslo první číslice.
- Zmáčknete a podržte tlačítko **SET**, potom současně zmáčknete **2** a následně povolte, blikání signálky LED znamená číslo druhé číslice.
- Zmáčknete a podržte tlačítko **SET**, potom současně zmáčknete **3** a následně povolte, blikání signálky LED znamená číslo třetí číslice.

Pro účely budoucích odkazů si zapište kódy 93 číslic.

Počáteční stav kódů přístroje

Přístroj	Počáteční kód	Model
TV1	027	PHILIPS (TV)
TV2	075	TELEFUNKEN (TV)
VCR1	278	PHILIPS (VCR)
VCR2	284	GRUNDIG (VCR)
CAB/SAT	424	PHILIPS (SAT)
SAT/CAB	521	GMI (CABLE)
AUX/DVD	552	PHILIPS (CD)

Počáteční přístroj TVTXT1

5. Zdroj proudu

Velikost baterií 2X R03 "AAA".


6. Stav (zdroj proudu při funkci RESET)

Zahřátí: Signálka LED zabliká 2x (kód přístroje představuje přednostní kód nastavení)

Vychladnutí: Signálka LED zabliká 3x (kód přístroje je v počátečním stavu)

7. Důležité pokyny

Různé kódy, jeden druh funkčních tlačítek může ovládat různé funkce, například: -

Správné kódy u modelu TOSHIBA TV jsou č.139, č. 136 a tlačítko na kontrast plus / minus a jas plus/minus je  "

Stanovené tlačítka pro barevný kontrast a ovládání jasu je možno použít pouze, je-li daný přístroj nastaven na kód č. 137 nebo č. 138. Televizor je možno zapnout, pokud provedete nastavení s použitím libovolného z výše uvedených kódů. Kanály plus/minus a tlačítka hlasitosti plus/minus budou také fungovat bezvadně.

Avšak tlačítko na kontrast plus/minus a barva plus/minus u kódu č. 138 je "◀◀". Tlačítko na kontrast plus/minus a barva plus/minus u kódu č. # 137 je "▶▶"

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
AB			812					
ABC				452				
ACE	713							
Admiral	032,155							
Aiwa	261					581	626	
Akai	005,159,169	269,270,271,309 310,356,357						
Alba			407				680	
Albiral	001							
Alfa Gold			810,811					
AlphaStar			826					
Amstar			847					
Amstrad	006		371,372,408 488					
Anitsch		311						
Ankaro			373					
ANSA	026,027,033,706 708,709,712,714		462,498,821 825,827,855 880,882,883		644		627,634 638,656	
APEX							672	
APO				516				
Apollo			402					
ASA	007,009,013,032 094,155,161	282						
Asiagiant				501,513				
Astra			372,409,488					
Astro			502					
ASTRX			840,842,843 846					
ATLE						579		
ATLM							671	
Audiosonic	160							
Aura			430,487					
Ausind	008							
Autovox	004,007,012,014 015,078,079,104 153							
AWA	033,159,160,189 220							
Baird	162	271,273						
Barcom			373					
Basic Line	163							
BEKO	170,226							
Benjamin			468					
BEST			453					
Blaupunkt	010,017,018,020 054,231,232,233 234,236,241	272,274,275,312 369			568			569(VHS)
BPL	026,160,162,163							
Brionvega	104,155,164,165 200,201,257	276,283						
Bruns	158							
BSR	016,019,021							
Bush(UK)	022	281	402			680		
Cabletime	246,247,251							524,525 526(CTV)
Cambridge			375					

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD/DVD	AUX
CANAL+			804					
Caravell							622	
Century	145,146,155							
CGE	019,023,024,145 151,169,170,231	270,277						
CGM	093	291						
Chaparral	216		216,374,410					
Clarivox	001,166,167							
CODIAM	138							
CONIC								
Contec	033,016						673	
Crosley	024,025,145,155 231							
CTC Clatronic	096							
Daewoo	168,209						660	
Dansai		281						
DCS								642
Decca(UK)	002,004,026,028 031,258	278						
Denca							665	
Denon						547		564(TUNE) 566(DECK)
Desay							625	
DNT			409,428,430 487					
Drake			376,445,446 447,495					
Dual	255,258	273,279						
Dual-Tec	004,011,019,029							
Dumont	155							
Dynasat			491,492					
Eastern				507,508 509,510				
Echostar			377,378,379 386,409,411 412,457,458 461,462,486 800,827,862					
EH.Galaxy			514,858					
EISAT			822					
Elbe	001,171	313						
Electrosat			870					
Eite	108							
Eiman	019,029							
Emerson	146,155	286						
EMME ESSE			463,464,465					
Europhon	000,004,019,029 030,146							
Eurosky			421					
Euro Space			850					
Eurostar			465,872					
Fenner	033,193,240							
Ferguson							679	
Fidelity(UK)	003,034,299							
Filmnet	202,248							
Finlux	007,008,009,013 025,026,029,035	278	414,415					

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Fisher	094,161,169,221 025,036,155,167 170,255	280,314,315,316			529	546		
Force			836					
Formenti-Phoenix	003,008,025,037 038,159							
Fortec Star			458,806,809 846,850,851 852,853,854 856,857,859 866,867,876 878,879					
Fracarro			380,381					
France Telecom	266							
Freecom			426					
FTE			399					
Fuba			413					
Funai	016,160	359						
Funtach			823,824					
Galaxys			873					
GBC	002,004,019,025 026,031,033,039 040,041,042	281						
GEC(UK)		278						
Geloso	004,019,025,032 033,039,149,150	281						
General		358						
Giucar Record			382,416					
GMI				499,515 519,521				
Goldstar	003,004,043,080 153,172,252,700 701	282					633	
Goodmans	119	301						
Gorenje	170,173							
Granada(UK)	002,004,027,041 044,045,046,047 048,049	272,278,283,314 369						
Great Wall	253							
Grundig	003,010,018,020 045,050,051,053 054,056,094	272,275,284,361 369	383,400,402 484					
Haitai						548	648	
Hanseatic	025,027,037,044 052,055,258	278,285						
Hantarex	000							
Hauppauel	026							
Hemmermann	057							
Hinari	033,044,058,059 060	281,286,287,317 360						
Hirschmann			415					
Hitachi	004,040,041,042 044,047,055,061 062,063,064,065 066,067,068,174 221,222,710	273,281,285,288	483,828,829		530			
Hotel TV	704							

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD/DVD	AUX
HTS			827					
Hughes			828,829					
Humax			505					
Huth			421,479					
HWALIN			816					
Hyper	003,004,033,153 193							
ICX International			417					
IEEC				506,514				
Imperial	019,023,024,145 151,169,170,231	277,289						
Inkei						541		
Inno Hit	000,004,031,043 060,146,175							
INTER (265)	725							
Interfunk	005,027,040,045 046,052,069,070 071,073,075,155	278,290						
Irradio	008,039,043,060 153,262							
IT	723							
ITT-Nokia	005,032,033,040 041,045,049,069 070,071,072,074 076,162,168,176 177	270,273,276,290 291,292,316	384,385,418					
Janco	249,250							
JBL						623 624		
JEBSEE				496				
Jeemon			386					
Jerrold			454	417				
Johansson			387					
JVC	077,119,178,179	270,273,292,318 319,320,321,328				605	664	
JSR			386					
Kaisui	163							
Karcher	159,163,175					549		
Kathrein			388,389,390 419,469					
Kendo	146							
Kennedy	025,078,079							
Kenwood					527,531 532,533 534	550 580	572,630 663	
KONIG	027							
Korting	037,155,157							
Legend-V							650	
Lenco	033,039,183,238 239,240	325,355	423,426,480 481,482		595,596 597,598 599,600 601	060 549		585,586 587,588 589,590 591,592 593,594 (CD)
Lenoir	004							
LEON				499				
Loewe Opta	052,081,155,156 189,213,242	272,278,369						

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Logik	028	287,322,360					669	
Luma	032,082	322						
Luxor	005,045,047,055 068,083,084,085 086,087,162,177	285,291	384,391,392			528		
Macab			420					
Macom			444					
Magnadyne	000,019,025,029 057,147,149,150 155							
Magnafon	000,003,008,029 030							
Magnasonic		291						
Magnavox			477,830,831			553 576 604	571	
Marantz	026,027	272,278,301						
Maspro			388,393,402 490					
Matsui	004,006,028,041 088,182	287,322,332						
Maximal	058							
Maxview							670	
Melectronic	255							
Memorex		282,314						
Metz	018,053,089,090 091,155,180,183	272,275,294,369 370	383					
Microsat			874					
Microsoft X-BOX							620	
MIINA			494					
Minerva	010,018,045,051 053	272,275,369	383,400,484					
Mission						553		
Mitsubishi	044,052,092,119 154,155,181,182 707	278,281,293,320 362,751	489				662	
Mivar	000,003,093,094 095,245,259							
MME			217					
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	096,170,172	281,325						
Murphy(UK)	041							
NAD		363						
NEC	184	273,313,320	422,478,493			551		
Neckermann	004,026,044,055 082,097,170	270,272,273,278 285,286,369	421					
N.E.I.	166							
Neosat			845					
Network			394					
Nobilko	003,008,029,051 146	272,369						
NOKIA	720		502,720,807					
Nordmende	065,067,075,098 099,100,101,102 103,104,134,185 186,222	270,273,279,292 295,296,297,318 319,321,323,324 326,327,328,329 330			535,549			

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
OAK				500				
Obritech			426					
Oceanic(F)	005,040,105,106 107							
Onceas	004							
Onkyo					536,537	613 614 615 616		
Orion	006,016,028,057 088,108,109,187 188,189	286,322,331,332 333,360						
Osaki		282						
Otto Versand	025,027,044,052 055	278,285						
Pace			394,395,400 402,485,814 815					
Pacific							676,677 678,679	
Pael	003,008							
Palcom			396					
Palladium	197	271,356	421					
Palsat			423					
Panasat			819,863					
Panasonic /National	001,003,019,037 040,106,110,111 112,114,190,212 241	274,290,312,354	473,832		538		573,574 629,639	
Pansat			455					
Paragon				806				
Perney		313						
Pentax		288						
Philco	019,023,024,025 151,155,169,170 231							
Phillex	299							
Philips	003,026,027,046 073,113,115,155 191,192,193,194 223,266,230,242	278,302,334,335 336,369	402,424,425 460,477,803 830,831,841			552 553 579 604	559,675	560(EQ) 561(PIP) 562(TAPE) 565(TUNE) 567(DCC)
Phonola	175	278,335						
Pilot (1621Y)		753 (Video2)						
Pilot (1624Y)	729 (PIP)							
Pilot (P1528Y)		752						
Pilot (P1707Y)	721							
Pilot (P3033)	727							
Pilot (P3050)		754						
Pilot (P4005)	726							
Pilot (P567)	728							
Pilot (P716)	724							
Pioneer	000,027,067,243	278,320,334,336 363,364,365	474		545	554 555 610	571,658	
Polestar	214							
Prandoni-Prince	008,032,146							
Praxis	217							

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Premier			802					
Primestat			454					
Prosat	001		405,451,479					
Proton						553		
PSR			858					
PYE		320						
Quartz		314						
Quelle	004,005,007,008 009,010,013,016 026,027,028,045 050,051,052,069 094,153,221,231 232,234,235,236	272,275,278,286 298,369	383					
Radiola	242							
Radiotone						549		
Radix			409,428,430 487					
Rank(UK)	022							
RBM(UK)	022,094							
RCA	204,210,211	349	450,818,835				602,661 667	
RC-AK			456					
Rediffusion(UK)	005,041,116							
REX	011,021,032,078	273,292,319						
	079,118							
RM(RM2200)			860					
Roadstar	039							
ROTEL						553 582 583		584(TAPE)
RTG.(SpaceNet)			846					
SABA	000,065,067,075 085,098,099,100 103,117,155,185 186,222,224	270,273,279,292 295,318,319,321 326,337,338						
SAE						553		
Saisho	004,006,028,088	286,287,322,332						
	182,244	360						
Sakura			397,398					
Saiora	005,047,048,055 066,068,069,076 082,086,097,162 177,195,249,250 267,268	283,285,314	391,418					
Sambers	000,004,008,029 030,043							
Samsung	026,033,043,159 160,170,175,212 215,702,703,716	289	459,475,476 801,877				637,666	
Sansui		320				603		
Sanyo	013,031,044,074 119,120,121,122 123,162,167,170 182,195,205	291,314,316,339			539	604 606	681	
SAT 100			372,488					
Sateco			426					
Sat Receiver			514					

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/CD/DVD	AUX
Schneider	004,011,015,019 025,026,036,038 255,258,262	278,281,289					679	
Scientific Atlanta			452					
Sears		315						
SEG	096	281,289						
Seleco	011,058,078	309						
Senta		277						
SET			825,837,838 839					
Sharp	044,054,119,124 196,198,225,227	301,302,341			531	550 566	628	
Sherwood					540,541 577,578			
Shinton		356						
SHOV	033							
Siarem	000,025,029,155							
Sicatel	001							
Siemens	010,231,232,233 234,236	272,275,291,369	383					
Siesta	254							
Signal			456,850,855					
Silver	160							
Singer	025,029,147,149 155							
Sintrack			427					
Sinudyne	006,016,025,026 029,057,109,125 155,192,197	278,287						
Sky Digital			880,881					
Skygiant				511,512				
Skymaster			479,882,883					
Sony	028,119,126,127 128,129,130,182 199,228,260,705	298,299,340,342 343,344,367,750	472,834		617	556 557 575 607	575,631 657	563(TAPE) 575(CDV) 618(TUNE)
Star			459,470,802 846,868,871 875					
Stern	078							
Strong			399,423,426 480,492,864 865,868					
STS			393					
STV			413					
Sun Moon Star			813					
Super Max			846,848,849 850					
Supex			858,862,869					
Sylvania						553 604		
TADA				448,523				
Tadiran			817					
Tai Wah	218,219							
Tandberg	016,180,266	322						
Tantec			396					
Tatung	002,004,026,028 031,131	278					659	

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Tay Shoen				506,517				
Teac						608 611		
Technics					542	558 609		
Technisat			409,428,429 430,431,487					
Technosat			263,467,802 869					
Technovision	263							
Tedelex			466					
Teknika			471					
Tele +1	248							
Teleavia	186							
Telefunken	067,075,098,132 133,134,135,140 185,186,231,235	270,273,279,292 318,319,321,323 330,345,346,347						
Telemax			432					
Telemeister		359	398,409,428 430,469,487					
Teleservice	203,246							
Tensai	013,016,033,037 039,178							
Thomson	065,067,075,078 098,100,103,185 186,222,722	270,273,279,292 318,323,324,328				668		
Thorn-Ferguson	001,135,136,137 140,144,148,152 160,186,299,256	270,273,300,303 304,305,306,308 319,329,330,348 368	394,395,400 401,402,433 485					
TMK		286						
Toshiba	022,044,094,119 138,139,141,142	273,292,307	442,444,833	522		571,640		
TPS			805					
Trans				497,518 520				
Uher	011,012,036,037 038,078,255	273,289						
Ultravox	003,025,082,096 146,155	276						
Unbranded			481					
Uniden			403,404,406 443,830,831					
United Satellite			440					
Universum	094,160,221							
Univox	001							
US Electronics			417					
Vector		313	430,487					
Vegavox	169							
Victor		318,328,366				605		
Video		313						
Videocon	033,138,141,715		477					
Vortec			459,801,855					
Vortic Star			801					
Voxson	032,155							
Vtech			434					
Watson	037							

Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Watt Radio	001,003,025,029 030,057							
Wega Color	119,143							
White	003,037,159	276,282						
Westinghouse								
Winer			080,387,449 844	501				
WISI			409,420,435 436,437,438 439					
WISO				503,504				
Xenon		322						
Yamaha					543,544	612		
Yoko	004,159							
Zanussi	078							
Zehnder			390					
Zenith	203,237		441,444,445 446,447			570		
Zinwell			821					
Others	206,207,208,264 285	350,351,352,353	820,861			674		
天樂								
北京(BEIJING)	711							643
步步高 (BBK)								654
金格(Gynco)								646
牡丹	160							
長虹(Chang Hong)	141,175,711,717 718,719							649
長城	711							
松日	711							
松立(Solve)								641
東大	711							
東寶	711							
東華	711							
佳麗影	711							
皇牌(TCL)								632
凌聯								655
新格(Shinco)								647
科特 (MKT)								651
海信	033							
海虹	711							
神影	711							
康力	711							
觀華 (SMC)								636
厦星(xiaxing)								652
愛多 (IDALL)								635,653
熊貓(PANDA)								645
麗宇	175							
麗歌	711							