

Č. Funkce	Základní nastavení	Rozlišení	Rozsah nastavení resp. ukazování
16 Bus - adresa regulátoru	0	1	0...15
0 =neúčinná			
1...7=RVP45.500 ve spojení s RVP75.230, RVP75.237 nebo s dalším RVP45.500			
15 =RVP45.500 ve spojení s dalším RVP45.500, pokud není spojen s RVP75.230 nebo RVP75.237 Jeden z RVP45.500 musí pak mít nastaven kód 15.			
17 -			
18 -			
19 -			
20 Min. teplota topné vody topného okruhu (TVmin1)	8 °C	1 K	8...95 °C
21 Diference spínání prostor (SDR) 0=funkce neúčinná	4	(1=0.25 K)	0...15