

Výstraha	Popis	Možná příčina	Provedená funkce / stav pračky	Reset
E53	Vadný "snímač" okruhu triaku motoru	Vadná elektronická hlavní část.	Program blokován při zajištěných dveřích	vypnout/reset
E54	Slepené kontakty relé motoru	Vadná elektronická hlavní část; svod proudu na motoru nebo kabelové propojení.	Program blokován při zajištěných dveřích (po 5 pokusech)	vypnout/reset
E61	Nedostatečný ohřev během fáze praní	Vadné teplotní čidlo NTC; vadné topení; vadné kabelové propojení; vadná elektronická hlavní část.	Vynechá se fáze topení	---
E62	Přehřátí během pracího programu	Vadné teplotní čidlo NTC; vadné topení; vadné kabelové propojení; vadná elektronická hlavní část.	Bezpečnostní odčerpání - zastavení programu při otevřených dveřích	vypnout/reset
E66	Vadné relé napájení pro topení	Vadná elektronická hlavní část; svod proudu na topení.	Bezpečnostní odčerpání - zastavení programu při otevřených dveřích	vypnout/reset
E71	Porucha teplotního čidla NTC pro praní	Vadné teplotní čidlo NTC; vadné kabelové propojení; vadná elektronická hlavní část.	Vynechá se fáze topení	start
E74	Teplotní čidlo NTC mycí fáze v nesprávné poloze	Teplotní čidlo NTC v nesprávné poloze; teplotní čidlo NTC vadné; vadné kabelové propojení; vadná elektronická hlavní část.	Vynechá se fáze topení	start
E82	Chybná poloha nulování na programovém voliči	Vadná elektronická hlavní část (chybná konfigurace). Volici spínač, kabelové propojení.	---	vypnout/reset
E83	Chyba při čtení voličího spínače	Vadná elektronická hlavní část (chybná konfigurace dat). Volici spínač, kabelové propojení; elektronická hlavní část.	Program anulován	---
E91	Komunikační chyba mezi zadávací a řídící elektronikou	Vadné kabelové propojení; vadná řídící / indikační elektronika. Vadná elektronická hlavní část.	Program blokován	---
E92	Neshodnost komunikace mezi hlavní elektronikou a indikační elektronikou (verze nejsou kompatibilní)	Chybná řídící / indikační elektronika; nesprávná elektronika (není vhodná pro model).	Program blokován	---
E93	Chybná konfigurace pračky	Vadná elektronická hlavní část (chybná konfigurace dat).	Program blokován	vypnout/reset
E94	Chybná konfigurace pracího programu	Vadná elektronická hlavní část (chybná konfigurace dat).	Program blokován	vypnout/reset
E95	Komunikační chyba mezi mikroprocesorem a pamětí EEPROM	Vadná elektronická hlavní část.	Program blokován	vypnout/reset
E97	Nesoulad mezi programovým voličem a konfigurací programu	Vadná elektronická hlavní část (chybná konfigurace dat).	Program blokován	vypnout/reset
EB1	Napájecí frekvence pračky mimo mezní hodnoty	Problémy se sítovou přípojkou (chybná / rušená); vadná elektronická hlavní část.	Program blokován	---
EB2	Napájecí napětí je příliš vysoké	Problémy se sítovou přípojkou (chybná / rušená); vadná elektronická hlavní část.	Program blokován	---
EB3	Napájecí napětí pračky je příliš nízké	Problémy s napájením ze sítě (chybné / porušené); vadná elektronická hlavní část.	Program blokován	---
EF1	Ucpaný filtr nečistot (odčerpávací fáze je příliš dlouhá)	Vypouštěcí hadice je ucpaná.	Při konci programu se zobrazí upozornění (specifická kontrolka LED)	--
EF2	Předávkování pracího prostředku (příliš velké množství pěny během odčerpávání)	Příliš vysoké dávkování pracího prostředku; vypouštěcí hadice ucpaná / zalomená; odpadní filtr znečištěný / ucpaný.	(Specifická kontrolka LED)	---
EF3	Zareagovala funkce Aqua Control	Ucpání ve spodní části; zařízení Aqua-Control je vadné.	Odčerpání a blokování programu	vypnout/reset
E00	Bez výstrahy	---	---	--