

## 7. Poruchy

### **Když dojde k poruše,**

zobrazí se na displeji blikajícím číslem kód této poruchy (viz údaje v následující tabulce). Stiskem tlačítka Reset (odblokování) se automatika hořáku opět odblokuje a kotel se znovu uvede do provozu, pokud je porucha odstraněná. Spadne-li přístroj do poruchy znovu, obraťte se, prosím, na příslušný servis.

- 00 = chybné hlášení plamene
- 01 = zkrat v obvodu 24V
- 02 = během zapalování nezjištěn plamen
- 04 = zablokováno po výpadku sítě
- 08 = spínač hlídače proudění vzduchu nespíná
- 12 = vybavila pojistka 24V / jištění závady ve vodním okruhu
- 18 = teplota kotle 1 příliš vysoká
- 19 = teplota kotle 2 příliš vysoká
- 25 = příliš rychlý nárůst teploty v kotli
- 28 = ventilátor se netočí
- 29 = ventilátor se točí trvale
- 31 = čidlo kotle 1 má zkrat
- 32 = čidlo kotle 2 má zkrat
- 36 = čidlo kotle 1 přerušené
- 37 = čidlo kotle 2 přerušené
- 40 = čidlo odtahu přerušené
- 52 = teplota v odtahu příliš vysoká

### **Chybová hlášení, která není třeba odblokovat**

- E24 = čidla teploty kotle jsou navzájem zaměněná
- E30 = rozdíl teplot topné vody a zpáteční vody je příliš velký
- E52 = zkrat v čidle odtahu