

10.6.2. Nastavenie konfigurácie vstupov AV

Riadiaci softver vždy predpokladá použitie vstupov AV1 a AV2. Vstupy AV3 a S-VHS sú voliteľné. Hodnotou parametra „VSTUPY AV1,AV2 +“ je dané, ktoré ďalšie vstupy sa majú považovať za zapojené. Môže byť SVHS, AV3, AV3 + SVHS alebo „nič“.

10.6.3. Doba prevádzky

Doba prevádzky nie je nastaviteľný parameter, je to len informácia pre osobu vykonávajúcu servisný zásah. Údaj reprezentuje čas v hodinách, po ktorý bola zapnutá obrazovka a rozkladové obvody TVP.

Údaj, i keď je v hodinách, má minútovú presnosť, pretože pri vypnutí obrazovky (vypnutie TVP do pohotovostného stavu, či úplne, režim audio) sa zapamätajú okrem hodín i minúty, ktoré ubehli z ďalšej hodiny. Toto je umožnené i pri úplnom vypnutí TVP, pretože pri všetkých podmienkach je zabezpečený dostatočný časový presah napájania riadenia TVP voči signálu, ktorý informuje mikropočítač o výpadku napájania.

Údaj počítadla doby prevádzky nie je možné cez riadiaci softver prestať či vynulovať, aby reprezentoval skutočné opotrebenie rozkladových obvodov, a hlavne obrazovky.

UPOZORNENIE: Údaj je len informatívny, teda nemá právnu váhu pri riešení prípadného sporu medzi zákazníkom, predajcom, servisom a výrobcom.

10.6.4. Výrobný režim

Pri nastavení parametra „VÝROBNÝ REŽIM“ na hodnotu ÁNO sa TVP dostane do „výrobného režimu“. V tomto režime nenastane automatické vypnutie TVP do pohotovostného stavu po 5 minútach bez signálu alebo 5 minútach zamknutého stavu. Navyše TVP vchádza do prevádzkového stavu po akomkoľvek pripojení napájania, teda i po zasunutí sieťovej vidlice, či obnovení napätia siete pri zapnutom sieťovom vypínači. Okrem zrušenia výrobného režimu nastavením hodnoty „VÝROBNÝ REŽIM“ na NIE sa tento režim zruší i po prechode do menu rodičovského zámku po predchádzajúcom zadaní správneho hesla.

10.6.5. Dátum softveru

Podobne ako u iných softverových produktov, aj riadiaci softver TVP sa optimalizuje a vylepšuje ešte i v priebehu výroby. Údaj dátum softveru jednoznačne reprezentuje jeho verziu, teda nemôžu existovať dve verzie s rovnakým dátumom. Pre lepšiu orientáciu v jednotlivých verziách existuje neustále aktualizovaný zoznam verzií s popisom závad a vylepšení oproti predchádzajúcej verzii.

11. RODIČOVSKÝ ZÁMOK

- počiatočný kód po opustení výrobného podniku **1234**

- všeobecný kód **23086**:

1. umožní vstup do uzamknutého programu

2. aktivuje počiatočný kód