

A95	Řídicí jednotka větráku chladiče
A75	Řídicí jednotka přístrojového panelu
A35	Řídicí jednotka motoru
R5	Žhavicí svíčka
CAN-H	Datová sběrnice CAN, vedení signálu "High" (vysoký)
CAN-L	Datová sběrnice CAN, vedení signálu "Low" (nízký)
X1	Diagnostická přípojka
Y63	Elektromagnetický ventil regulátoru tlaku paliva
B30	Měřič hmotnosti vzduchu
31	Minus-pól baterie
M6	Motor větráku chladiče
Y179	Ovladač přepínání sacího potrubí
Y217	Ovladač rozváděcích lopatek turbokompresoru
Y151	Ovladač ventilu recirkulace spalin
A5	Přístrojový panel
30	Plus-pól baterie
F	Pojistka
X28-III	Pojistková skříň/držák relé, přístrojová deska
X28-I	Pojistková skříň/držák relé, motorový prostor
Y194	Regulační ventil průtoku paliva
K143	Relé spojky kompresoru klimatizace
K79	Relé obvodů hlavního proudu pro zapalování
K46	Relé řízení motoru
K22	Relé žhavení
K4	Relé spouštěče
B262-II	Snímač teploty pro čistič částic - za čističem částic
B262-I	Snímač teploty pro čistič částic - před čističem částic
B258	Snímač polohy klapky pro recirkulaci spalin
B232	Snímač tlaku pro čistič částic
B222	Snímač polohy rozváděcích lopatek turbokompresoru
B193	Snímač teploty plnicího vzduchu z turbokompresoru
B186	Snímač tlaku palivové rozdělovací lišty
B161	Snímač tlaku chladiva klimatizace
B155	Snímač polohy ovladače přepínání sacího potrubí
B138	Snímač polohy pedálu akcelérátoru
B132	Snímač polohy vačkového hřídele
B105	Snímač plnicího tlaku
B69	Snímač klepání
B54	Snímač úhlu klikového hřídele
B31	Snímač teploty paliva
B25	Snímač teploty nasávaného vzduchu
B24	Snímač teploty chladicí kapaliny
15	Spínač zapalování/spouštěče - zapalování je zapnuto
S389	Spínač tlaku motorového oleje
S258	Spínač spojkového pedálu
S13	Spínač brzdového pedálu
A11	Vícefunkční řídicí jednotka
Y3	Vstříkovací tryska