

Návod k obsluze automatické nabíječky

MW 4798

ÚVOD

Před použitím tohoto přístroje si laskavě přečtěte následující návod, abyste mohli plně využít veškeré jeho funkce. Tento přístroj je kombinací automatické nabíječky a univerzálního adaptéru 500/800 mA. Může být používán v domácnosti i v automobilu, což z něj činí skutečně multifunkční zařízení.

Nabíječka má zabudovaný mikroprocesor s detekcí $\pm V$, který automaticky řídí nabíjení NiCd a NiMh článků. Je možno nabíjet 2 nebo 4 články typu AAA a AA nabíjecím proudem 800mA.

Adaptér nabízí následující možnosti využití: v domácnosti se zdrojem MW1205 (max. výstupní proud 500mA, výstupní napětí 1,5-9V), v automobilu s cigaretovým konektorem (max. výstupní proud 800mA, výstupní napětí 1,5-9V pro vstupní napětí 12V; 1,5-12V pro vstupní napětí 24V).

* použití v domácnosti: vložte zdroj do zásuvky 220V. Napájecí konektor zasuněte do přístroje

* použití v automobilu: zasuněte cigaretový konektor do zdířky zapalovače. Napájecí konektor opačným konci zasuněte do přístroje.

NABÍJEČKA

1. Nastavte přepínač do polohy **CHARGE**.

2. Vložte dva články do jednoho ze dvou oddělení nebo čtyři články do obou. Rozsvítí se červená kontrolka Charge, baterie se začnou nabíjet. Nejdříve se začnou nabíjet baterie v jednom oddělení, druhé oddělení se přepne do vyčkávacího režimu. Červená kontrolka u tohoto oddělení začne blikat.

3. Po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka **READY**. Po chvíli začne tato kontrolka blikat, nabíječka se přepne do režimu udržování.

4. Přibližná doba nabíjení:

Typ baterií	Kapacita v mAh	Doba nabíjení v minutách
AA	500 - 1700	45 - 160
AAA	240 - 700	25 - 75

5. Chcete-li před nabíjením baterie vybit, stiskněte tlačítko **PUSH**. Rozsvítí se žlutá kontrolka **DISCHARGE** a baterie se začnou vybíjet. Vybíjecí proud je 300mA. Po úplném vybití se nabíječka automaticky přepne do režimu nabíjení. Navíc máte možnost kdykoliv během vybíjení ručně přepnout do režimu nabíjení opětovným stiskem tlačítka **Push**.

6. Poslední funkcí této nabíječky je možnost použití tzv. režimu hloubkové úpravy. Tento režim slouží k rozcyclování nových nebo delší dobu skladovaných akumulátorů. Do jednoho nebo do dvou oddělení vložte poškozené články. Uvědomte si, že tento režim 3x automaticky vybijí a nabije články v obou odděleních. Stiskněte a přidržte tlačítko **Push**, dokud nezačne blikat zelená kontrolka **Ready** a nerozsvítí se žlutá kontrolka **Discharge**. Ihned poté tlačítko uvolněte. Po ukončení tohoto režimu bliká zelená kontrolka **Ready** a ostatní kontrolky nesvítí. Nyní můžete články vyjmout a použít.

ADAPTÉR

1. Nastavte přepínač na přístroji do polohy **ADAPTOR**.

2. Vyberte příslušný napájecí konektor a připojte ho k adaptéru tak, aby odpovídala požadovaná polarita.

Údaje o polaritě můžete nalézt přímo na spotřebiči nebo v manuálu.

3. Nastavte potřebné výstupní napětí otočením žlutého přepínače na spodní straně adaptéru.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Přístroj v žádném případě neopravujte sami. Opravu svěřte specializovanému servisu. Je normální, že se zdroj i samotný přístroj při provozu zahřívají. Proto zajistěte odpovídající prostor a přístup vzduchu. Přístroj používejte jen suchém prostředí. Po použití vypněte zdroj ze sítě.

Je zakázáno nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny (např. alkalické akumulátory tzv. RAM, nebo nenabíjecí - primární články). Dodržujte polaritu vkládaných akumulátorů (+ -) ! Přesvědčete se, že Vámi používané akumulátory jsou vhodné pro rychlonabíjení! Použijete-li akumulátory, které mají povoleno pouze pomalé nabíjení, dojde k jejich poškození! Nenabíjejte tekoucí či zkorodované články.