

SEAT Cordoba 93-99

programování DO centrálního zamykání

Infračervený ovladač

Funkce:

- krátce stisknout tlačítko „zamknout“ na klíčku pro uzamčení vozu
- verze s alarmem - stisknout tlačítko „zamknout“ na klíčku nejméně 1 sec. Pro uzamčení vozu a aktivaci alarmu

synchronizace:

v případě, že tlačítko ovladače bylo stisknuto několikrát mimo dosah přijímače automobilu, přestane systém DO reagovat. V tom případě je potřeba synchronizovat přijímač a vysílač následujícím způsobem:

- namířit vysílač (klíček) na vnitřní zpětné zrcátko
- stisknout dvakrát tlačítka zamknout/odemknout
- automobil sám zamkne nebo odemkne
- pokud ne, je potřeba DO naprogramovat

programování:

- zasunout klíč do zámku dveří řidiče
- otočit klíč do polohy „zamknout“ na nejméně 0,5 sec
- pak během 5 sec, na dobu minimálně 0,5 sec, třikrát otočit klíč do polohy „odemknout“
- vyndat klíč
- programovací mód je aktivovaný na 20 sec**
- namířit klíč na vnitřní zpětné zrcátko
- stisknout a podržet tlačítko „zamknout“
- stisknout třikrát tlačítko „odemknout“
- LED na klíči pětkrát blikne
- automobil se zamkne, jako potvrzení správného přijetí kódu (první klíč)
- pro programování dalšího klíče je třeba proces opakovat během 20 sec s dalším klíčem
- automobil se odemkne, jako potvrzení přijetí správného kódu (druhý klíč)
- programování je ukončeno

ukončení programování pouze po prvním klíči:

- zamknout dveře řidiče nebo vyčkat 20 sec

Naprogramovat je možné pouze 2 klíče

SEAT Cordoba 93-99

programování DO centrálního zamykání

Radiový ovladač

Funkce:

- krátce stisknout tlačítko „zamknout“ na klíčku pro uzamčení vozu
- verze s alarmem - stisknout tlačítko „zamknout“ na klíčku nejméně 1 sec. Pro uzamčení vozu a aktivaci alarmu

synchronizace:

v případě, že tlačítko ovladače bylo stisknuto několikrát mimo dosah přijímače automobilu, přestane systém DO reagovat. V tom případě je potřeba synchronizovat přijímač a vysílač následujícím způsobem:

- stisknout dvakrát tlačítka zamknout/odemknout
- automobil sám zamkne nebo odemkne
- pokud ne, je potřeba DO naprogramovat

programování:

- zasunout nenaprogramovaný klíč do spínací skříňky
- zapnout zapalování na max. 5 sec
- vyndat klíč
- programovací mód je aktivovaný na 20 sec**
- stisknout a podržet tlačítko „zamknout“ nebo „odemknout“
- stisknout třikrát druhé tlačítko během 10 sec
- uvolnit stisknuté tlačítko
- LED na klíčku pětkrát blikne
- automobil se jednou uzamkne nebo odemkne a zamkne pro potvrzení správného kódu
- pro programování dalších klíčů postup opakovat během 20 sec
- správné naprogramování klíčů je indikováno:
automobil odemkne (druhý klíč)
automobil zamkne (třetí klíč)
automobil odemkne (čtvrtý klíč)
- pro ukončení programovacího módu: zapnout zapalování nebo počkat 20 sec

je možné naprogramovat maximálně 4 klíče