

7. Pokročilé nastavení (pouze pro zkušené uživatele)

Dlouze stiskněte šipku nahoru “▲”. Tlačítkem “SET” vybíráte možnosti nastavení, šipkami “▲” “▼” upravujete hodnoty.

Tlačítko “REV” slouží pro uložení aktuální hodnoty a pro přechod na další položku.

Funkce	Možnosti nastavení	Rozsah	Výchozí nastavení
A1	Version No.	10: Celsius degree	10°C
A2	Teplotní rozdíl pro aktivaci topného tělesa	1-9°C	2°C
A3	Limit nejvyšší nastavené teploty	20-70°C	35°C
A4	Limit nejnižší nastavené teploty	1-10°C	5°C
A5	Kalibrace tepelného senzoru	±5°C	0.5°C tovární nastavení
A6	Funkce proti zamrznutí – zapne topné těleso ve chvíli, kdy teplota klesne na 5°C	00: Funkce vypnuta 01: Funkce zapnuta	00: Funkce vypnuta
A7	Obnovení provozu po odpojení napájení	1: Po obnovení napájení se zařízení zapne 0: Po obnovení napájení zůstane zařízení vypnuto	0: Po obnovení napájení zůstane zařízení vypnuto
A8	Pracovní režim	00: Chlazení 01: Vytápění	01: Vytápění
A9	Programovatelný nebo neprogramovatelný režim	00: Programovatelný 01: Neprogramovatelný	00: Programovatelný
A0	Reset do továrního nastavení	88: pouze zobrazení – bez funkce 00: resetování do továrního nastavení	88

Výrobek není určen pro venkovní použití. Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce:

info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika