

Přehled indikací závad

Platí pro EDW 1500 / 1503 (VGA) - EDW 1001 / 1003 (VGA) - EDW 2000

Závada	Na displeji	LED KONEC 2Hz / 5sec. pauza	Akustická signalizace Počet pípnutí 2Hz / 5sec. pauza Je-li model vybaven	Zobrazení závady pro obsluhu **		Chybová paměť (servis)		Indikace pomocí LED jsou-li u daného modelu k dispozici	Krátké vysvětlení	Co se stalo?
				PAA	AK	PAA	AK			
	EDW 1500	EDW1100								
Zavřený kohoutek vody		1 x	1 x					LED voda	Do max. 60 sec nebylo dosaženo hladiny pro sepnutí tlakového spínače (jen v krocích plnění na hladinu)	pokračovat stiskem programového tlačítka. Jestliže závada trvá, po stisku tlačítka program pojedě nasucho až do dalšího kroku programu
Vypouštěcí čerpadlo		2 x	2 x					---	Do max. 120 sekund nebylo dosaženo vypnutí hlad.spínače. Program se zastavil.	Program se zastavil a po odstranění příčiny závady může pokračovat stiskem programového tlačítka.
Aqua-control		3 x	3 x					---	Řídící systém Aqua-control přímo vypnul elektromagnet.	Program se zastavil a po odstranění závady se automaticky restartuje.
Zkrat triaku recyklační pumpy		5 x	5 x					---	Z tachogenerátoru přicházejí signály, ačkoliv oběhové čerpadlo nebylo aktivováno.	Program se zastavil a voda je napouštěna až do sepnutí hladinového spínače.
Ohřev vody		6 x	6 x					---	V průběhu ohřevu vody nebylo do 3 minut zjištěno zvýšení teploty alespoň o 1,5K	Program pokračuje až do konce, bez funkce ohřevu vody.
NTC termistor		7 x	7 x					---	Zkrat nebo přerušení NTC	Program pokračuje až do konce bez funkce ohřevu vody.
EEPROM		8 x	8 x					---	Závada v komunikaci s ext. EEPROM	
Kontrolní součet MCF/CCF		9 x	9 x					---	Kontrolní součet (programování modelu) MCF nebo kontrolní součet CCF není OK. Po zapnutí je pouze zjištěn!	Není možno zvolit program. LED zapnutí ON/OFF svítí.
Zablokované ošťikovací rameno		10 x	10 x					LED ošťikovacího ramene	Na začátku programu a každé fáze programu a také po otevření / zavření dveří, nebo po výpadku napájení je kontrolováno a vyhodnocováno otáčení ošťikovacího	Chyba je indikována dokud není zjištěno, že se rameno otáčí, nebo dokud neskončí jeho aktivace.
Čidlo zkalení		11 x	11 x					---	Signál čidla zkalení vody potřebný pro kalibraci není zjištěn do 15 sekund.	Vždy je zjišťováno zkalení vody. Tomu je přizpůsobován programový krok.
Závada komunikace		12 x	12 x					---	Závada komunikace s rozhraním pro obsluhu uživatelem.	Zařízení se vypne a čeká, dokud nedojde k vyjasnění komunikace.
Tachogenerátor		13 x	13 x					---	Je zvolena recyklační pumpa, ale z tachogenerátoru nepřichází žádný signál po 5 + 20 sekund.	Recyklační pumpa bez ovládání, ohřev vody je vypnutý. Tato funkce je kontrolována v každém kroku.
Překročen čas. limit plnění		14 x	14 x					---	Byl překročen časový limit napouštění vody.	Program je dokončen až k další fázi programu bez dosažení hladiny vody. Další napouštění vody se neprovádí. Chyba je resetována po jednom kompletním vypouštěcím cyklu.