

Servisní informace

Údržba úhlových brusek EBU 13 - všechny modely



Výměna kartáčů

Ve stroji jsou sériově namontovány samoodpojitelné kartáče. Výměna se provádí až po jejich automatickém odpojení, preventivní výměny nejsou nutné. Je-li potřeba měnit rotor, doporučuje se společně s ním zároveň montovat nové kartáče.

Používejte vždy pouze originální kartáče Narex s objednacím číslem 764 261.

Společně s výměnou kartáčů se doporučuje preventivní výměna mazacího tuku v převodové skříni.

Je třeba skříň důkladně vyčistit od původního maziva, které jednak časem degraduje v důsledku vysokých teplot při práci a také obsahuje kovové částice, které se tvoří v důsledku opotřebení převodových kol.

Používejte vhodné mazivo, například OMV Signum SXT 2, dostupné v běžné obchodní síti, případně u v sortimentu Narex pod objednacím číslem 632 536.

Tukem vyplňte pouze prostor mezi žebry v převodovce.



Větší množství tuku nepřináší lepší výsledky. Naopak způsobuje nadměrné zahřívání a rychlejší opotřebení převodů.